

Wat is de ideale kamertemperatuur voor je toestel?

Je toestel met klimaatklasse N kun je voor een optimaal gebruik in ruimtes kwijt die warmer worden dan 16 graden. Een toestel met klimaatklasse SN kun je in ruimtes plaatsen die tot 10 graden koud kunnen worden. In ruimtes waar het kouder kan worden dan 10 graden plaats je best geen toestellen.