

Hoe vaak moet je een diepvriezer reinigen?

De diepvriezer reinig je best minstens om de zes maanden. Als je toestel niet beschikt over een no-frost-technologie die rijmvorming vermijdt, wordt zelfs aangeraden om dat om de drie maanden te doen. Zorg er alleszins voor dat er nooit ijslagen van meer dan 1 centimeter ontstaan.